

**Betreff:** **Epson XP-860**

**Fehler:** Drucker wählt fälschlicherweise immer CD/DVD Fach

**Beschreibung:**

- Seitenlayout
  - > Benutzerdefinierte Seitenränder
  - > Papier
  - > Papierzufuhr, richtiges Fach auswählen
  - > übernehmen für gesamtes Dokument
  - > als Standart wählen
  - > Meldungen mit Ja bestätigen
  - > Schliessen & speichern

Hinweis: Diese Einstellung wird für die **neu** erstellten Dokumente übernommen.

**Eintrags-  
datum:** 09.02.2015